


Стенд имитации внешнего дыхания человека,
предназначенный для испытаний
самоспасателей, кислородных и
воздушных респираторов.



Стенд предназначен для моделирования внешнего дыхания человека. Стенд имитирует потребление кислорода и выделение диоксида углерода, обеспечивая заданный объем и частоту вентиляции, температуру 37⁰С и относительную влажность от 92 до 100% в дыхательной смеси.

Стенд оснащен современными средствами автоматизации технологических процессов. Управление стеном осуществляется оператором через персональный компьютер. Благодаря удобному интерфейсу управление стеном не требует от оператора никаких дополнительных знаний и квалификации. Средства автоматизации позволяют в автоматическом режиме поддерживать параметры испытания (температура, влажность и др.), осуществлять переход от одного режима дыхания к другому (от нагрузки в покое до нагрузки средней и тяжелой и обратно), по заранее заданной программе или по команде оператора. В ходе испытания осуществляется автоматическая запись протокола работы средства защиты органов дыхания, с последующим представлением результата в графической или табличной форме. Результат сохраняется для набора статистики и решения прочих прикладных задач.

Стенд имитации внешнего дыхания человека применяется для проведения испытаний изолирующих дыхательных аппаратов, изолирующих противогазов, изолирующих самоспасателей и других средств защиты органов дыхания изолирующего типа в соответствии с требованиями и режимами нагрузки определенных любым стандартом, существующим в мире (в России, США, ЕС, ЮАР, Австралии и т. д.). В ходе испытаний стенд обеспечивает контроль всех параметров, предусмотренных нормативной документацией.



Область применения СТЕНДА

Мы создали стенд для широкого круга пользователей:

1) Стенд для разработчиков СИЗОД

- исследование и проверка характеристик разрабатываемых СИЗОД, их рабочих частей и элементов.

2) Стенд для изготовителей СИЗОД

- проведение испытаний СИЗОД, их частей и элементов, в том числе на всех стадиях разработки сторонними организациями;
- проведение приемо-сдаточных и типовых испытаний СИЗОД.

3) Стенд для сертификационных центров и лабораторий:

- проведение сертификационных испытаний;
- мониторинг качества СИЗОД;
- проведение испытаний для сравнения характеристик аналогичных СИЗОД.

4) Для потребителей

- входной контроль СИЗОД;
- мониторинг качества СИЗОД на протяжении всего срока эксплуатации;
- возможность продления срока хранения, эксплуатации, по результатам собственных испытаний (по согласованию с Разработчиком).



Принцип работы

На фазе выдоха имитатор дыхания подает дыхательную смесь через увлажнитель, где смесь нагревается до заданной температуры и влажности, на вход исследуемого респиратора. На фазе вдоха за счет системы клапанов имитатор дыхания забирает дыхательную смесь из исследуемого аппарата, формируя тем самым замкнутый контур дыхания реализуя схему испытаний с накоплением CO_2 .



Условия эксплуатации

Показатель

- температура окружающей среды
- атмосферное давление
- относительная влажность

Значение

- от плюс 10 до плюс 35°C
- от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)
- от 10 до 80 %

Эксплуатационные характеристики

Габаритные размеры, мм

- высота
- ширина
- длина

Значение

- 730
 - 514
 - 630
- не более 60 кг
220В 50 ГЦ
Не более 2,5 КВт



Общие технические характеристики



Показатель

Глубина

Частота

Легочная вентиляция

Температура выдоха

Относительная влажность выдоха

Объемный расход диоксида углерода

Объемный расход азота

Объемная доля диоксида углерода на выдохе

Объемный расход имитации потребления кислорода

Соотношение продолжительности фаз и объемов

вдоха и выдоха (возможна настройка)

Температура проведения испытаний

Значение

от 0,5 до 3,5 дм³

от 5 до 40 мин⁻¹

от 3 до 120 дм³/мин

37°C

от 92 % до 100%

от 0,3 до 4,3 дм³/мин

от 0,5 до 15,0 дм³/мин

до 5%

от 0,2 до 17,0 дм³/мин

1:1

Комнатная

(при наличии климатической камеры возможно проведение спытаний СИЗОД в пределах температур, заданных заказчиком)



Состав изделия

В состав изделия входят имитатор дыхания, увлажнитель, система клапанов, комплект приборов контроля и управления, управляющий контроллер, которые компактно смонтированы на единой раме.

В состав изделия не входит климатическая камера и поглотитель CO₂.

Область применения СТЕНДА

Мы создали стенд для широкого круга пользователей:



1) Стенд для разработчиков СИЗОД

- исследование и проверка характеристик разрабатываемых СИЗОД, их рабочих частей и элементов.

2) Стенд для изготовителей СИЗОД

- проведение испытаний СИЗОД, их частей и элементов, в том числе на всех стадиях разработки сторонними организациями;
- проведение приемо-сдаточных и типовых испытаний СИЗОД.

3) Стенд для сертификационных центров и лабораторий:

- проведение сертификационных испытаний;
- мониторинг качества СИЗОД;
- проведение испытаний для сравнения характеристик аналогичных СИЗОД.

4) Для потребителей

- входной контроль СИЗОД;
- мониторинг качества СИЗОД на протяжении всего срока эксплуатации;
- возможность продления срока хранения, эксплуатации, по результатам собственных испытаний (по согласованию с Разработчиком).

